


31 551 SD0 **START SADA KUCHYŇSKÉ BATERIE A DŘEZU**



POPIS PRODUKTU

- Colour: nerez ocel, kartáčovaná
- súprava obsahuje:
- sada kuchynské pákové baterie Eurosmart (33 281 002) a drezu K200 z nerezové oceli s výpustí a sifónom (31 522 SD0)
- Start single lever sink mixer (31 138 001)
- plochý výtok
- 1-otvorová montáž
- povrch s GROHE Long-Life
- GROHE SilkMove 35 mm keramická kartuše s Eco-Override-Stop a funkciou studený start
- variabilne nastaviteľný obmedzovač prietoku
- otočný liaty výtok
- otočný uhol 140°
- vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
- perlátor vyměnitelný pomocí mince
- flexi přípojné hadičky
- rychlomontážní systém